

## FICHA TÉCNICA

# UNIFOAM UNIBLOCK

### DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de cementos y aditivos químicos, que con tan solo agregar agua funciona como adhesivo de paneles de poliestireno sobre cualquier superficie.

### USOS RECOMENDADOS

- Pega molduras de poliestireno o foam
- Adhiere y reviste placas, elementos decorativos de poliestireno expandido y extruido.

### VENTAJAS

- Gran adherencia
- Fácil y rápida aplicación
- Interiores y exteriores

### SUPERFICIES ACEPTABLES

Este adhesivo es adecuado para la colocación de paneles de poliestireno sobre diferentes superficies, que incluyen:

- Muros construidos con block o tabique de concreto o de barro cocido.
- Superficies con absorción de agua.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Toda superficie de instalación deberá estar seca y nivelada. El sustrato debe ser estructuralmente rígido y estar libre de polvo, aceite, grasa, pintura, sarro, cera, agentes de curado, selladores, desmoldantes o cualquier sustancia que pudiera interferir con la acción adhesiva de este producto.

Presentación: 20 kg.  
Color: Blanco.



### LIMITACIONES DE USO

No utilice cuando la temperatura sea menor a 4 ° grados centígrados.

## APLICACIÓN



**1.** En un recipiente limpio vierta 6 litros de agua y agregue un saco de 20 kg de UNIFOAM UNIBLOCK.



**2.** Mezcle lenta y uniformemente usando cuchara de albañil o un taladro mezclador de baja velocidad (aproximadamente 150 r.p.m.) hasta obtener una consistencia suave en la pasta. Evite el exceso de mezclado y la inclusión de aire.



**3.** Deje reposar la mezcla por un lapso de 10 - 15 minutos. Vuelva a mezclar sin agregar agua o polvo adhesivo.



**4.** Aplique UNIFOAM UNIBLOCK en la parte trasera de la placa de poliestireno utilizando una llana de 16 mm u 8 mm. Pegue la placa y una vez colocada recubra con UNIFOAM UNIBLOCK a la totalidad de la placa.



**5.** Para pegado de molduras asegúrese de que la superficie donde se colocara la moldura este limpia, aplique UNIFOAM UNIBLOCK sobre la parte posterior de la moldura y presiona de manera uniforme secar.



**6.** No aplique adhesivo a un área mayor a la que puede ser cubierto en 20 minutos. Coloque las losetas en su lugar sobre el adhesivo fresco, respetando la boquilla recomendada, presione y mueva cada una en sentido perpendicular al rallado que dejo la llana.

## RENDIMIENTOS APROXIMADOS

RENDIMIENTO	ESPESOR	KG/M <sup>2</sup>	M/SACO DE 20 KG
Adhesivo	2.5 mm	4.5	4.44
Recubrimiento en 2 maos	2.5 mm	4.5	4.44
Recubrimiento en molduras semilíquidas	1 mm	1.64	12.2

## GARANTÍA

- Tener a mano el ticket, factura o comprobante de compra del producto.
- Presentar su reclamación a nuestros números telefónicos: **800 847 7000** en Monterrey o de manera gratuita desde el interior de la República al **800 847 7000**. También puede hacerlo mediante correo electrónico a [contacto@uniblock.com.mx](mailto:contacto@uniblock.com.mx)
  - Un representante autorizado del fabricante se pondrá en contacto con el cliente para verificar el comprobante de compra, el producto y su instalación. Uniblock México no asume responsabilidad por daños, gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material.
  - Si el representante determina que el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material afectado. El cliente deberá seguir las instrucciones de embarque y obtener autorización para devolver el producto. La reposición del material se realizará directamente en la fábrica en un plazo máximo de 30 días después de la evaluación del representante.